

Dimmersteuerung mit externen Dimmern



		<u>Busch-Jäger</u>		<u>Gira</u>		<u>Jung</u>		<u>Vadsbo</u>	
		Drehdimmer	Tastdimmer	Drehdimmer	Tastdimmer	Drehdimmer	Tastdimmer	Drehdimmer	Tastdimmer
		rotary dimmer	push dimmer	rotary dimmer	push dimmer	rotary dimmer	push dimmer	rotary dimmer	push dimmer
		5423 UR-102	64851 U	LED 2455 00	LED 2385 00	1731 DD	1710DE LED	VD300	LD220
ADEO	18/1807	•	•	•	•	•		•	•
	15/2409			•		•		•	•
BELOS	45/2309, 45/2319	•	•	•	•	•	•	•	•
	65/2309		•	•	•	•	•	•	•
	16/2501		•	•		•		•	•
BONO	56/2501		•	•	•	•	•	•	•
	56/2551		•	•	•	•	•	•	•
BOKI	15/1745		•	•	•	•	•	•	•
BUD	28/2608	•	•	•	•	•	•	•	•
BUD 44	A282508	•	•	•	•	•	•	•	•
CAS	15/2115			•	•	•	•	•	•
	25/2115			•		•		•	•
CHAZ	25/2402		•	•	•				•
	18/2402		•	•	•	•	•	•	•
CITA	16/2306		•	•	•	•	•	•	•
CLAIR	16/2403		•	•		•		•	•
	36/2403	•	•	•					
COPA	16/2302		•	•	•	•	•	•	•
COR	18/2116		•	•		•		•	•
	15/1905, 15/1906, 18/2005	•	•	•	•	•	•	•	•
COSI	15/1907		•		•	•		•	•
	18/2006		•	•				•	
DEEP	16/2154	•	•	•	•	•	•	•	•
DEX	18/2035	•	•	•	•	•	•	•	•
DUC	16/2630	•	•	•	•	•	•	•	•
EIGHT	16/2214, 66/2313		•	•		•		•	•
ENIO	15/2215, 15/2216, 15/2415		•	•	•	•	•	•	•
FLUTE	16/2001	•	•	•		•		•	•
	36/2002		•	•	•	•	•	•	•
GOTO	15/2013		•	•	•	•	•	•	•
HELEN	18/2410		•	•	•	•	•	•	•
INEO	15/2303	•	•	•	•	•	•	•	•
IVA	15/2041	•	•	•	•	•	•	•	•
KAIROS	66/2307		•	•	•	•	•	•	•
KAPO	A18610	•							
KARI	15/1945, 15/1946		•	•	•	•	•	•	•
KEA	66/2108	•	•	•	•	•	•	•	•
	28/2604	•	•	•	•	•		•	•
KOBE	66/2604	•	•	•	•	•	•	•	•
	16/2600	•	•	•	•	•	•	•	•
LEDA	16/2601	•	•	•	•	•	•	•	•
	25/2602	•	•	•	•	•	•	•	•
LEXX	16/1504, 16/1644		•	•	•			•	•
LICA	15/2210	•	•	•	•	•	•	•	•
	15/2211	•	•	•	•	•	•	•	•
LIDOS	16/2503		•	•		•		•	•
	56/2503		•	•	•	•	•	•	•
	15/1632		•	•				•	
LIV	15/1732		•	•				•	•
	25/1734, 26/1692, 26/1792		•	•	•	•	•	•	•
	26/1892					•	•	•	•
LOMO	15/1800, 15/1900				•	•	•	•	•
LOOPY	16/2109		•					•	•
	15/2014			•		•		•	•
LUG	15/2015			•	•	•	•	•	•
	26/2615	•	•	•		•		•	•
LUK	66/2615	•	•	•		•		•	•
LUZ	18/2508		•	•		•		•	•
	A182408.93		•	•		•		•	•
LUZ 44	A192408.93		•	•		•		•	•
METIS	96/2311		•	•	•	•	•	•	•
MÖWE	16/2101	•		•	•	•	•	•	•
MORI	15/2504		•	•	•	•	•	•	•
MOYA	16/1722	•	•	•	•	•	•	•	•
NEX	16/2007		•					•	•
	15/2616	•	•	•	•	•	•	•	•
NIO	28/2613	•	•	•		•		•	•
OKI	A18803		•	•		•		•	•
OSO	15/1552, 15/1553	•	•					•	•

PALA	15/1629		•	•		•		•	•
PAX	15/1808	•	•					•	•
	25/1808	•	•	•	•	•	•	•	•
PINA	16/2314		•	•	•	•	•	•	•
PINO	15/2512		•	•		•		•	•
POLE	36/1901, 46/1901		•	•	•	•	•	•	•
PONT	25/2080							•	•
	15/1954		•	•	•	•	•	•	•
RACK	15/1956	•	•	•	•	•	•	•	•
	15/2254	•	•	•	•	•	•	•	•
	25/2117			•		•		•	•
REDO	25/2118			•	•	•	•	•	•
	26/2118, 26/2119			•	•	•	•	•	•
	66/2119			•	•	•	•	•	•
RIWA	15/1806	•	•					•	•
	35/1806	•	•	•	•	•	•	•	•
	25/2502		•	•		•		•	•
ROK	26/2502		•	•		•			•
	66/2502		•	•	•	•	•	•	•
ROMO	16/2404		•		•	•	•	•	•
	15/1964							•	•
ROTA	25/1964		•	•	•		•	•	•
	15/2164		•	•	•	•	•	•	•
RUN	15/2070, 35/2070	•		•	•		•		
SALLY	26/1641		•	•	•	•	•	•	•
SAO	25/2330, 25/2331, 26/2430, 26/2431, 28/2330		•	•	•	•	•	•	•
SERVO	26/1893							•	•
SID	15/2034	•	•	•	•	•	•	•	•
SIMO	75/2212		•					•	•
	115/2212							•	•
SIRI44	A28242, A28342	•	•	•	•	•	•	•	•
SIRI44-L	A28442	•	•					•	•
SKA	15/2012	•	•	•	•	•	•	•	•
SKIP	A18805		•	•		•		•	•
SONA	15/1993		•	•		•		•	•
	25/1994		•	•	•	•	•	•	•
SOU	25/2510		•	•		•		•	•
	25/2511		•	•		•		•	•
SWIFT	A28704	•		•	•	•		•	•
TAIL	28/2114		•	•	•	•	•	•	•
TOCO	28/2509		•	•		•		•	•
TOCO 44	A282409.93		•	•		•		•	•
TOZI	A282501	•	•	•	•	•	•	•	•
TURA	18/2514		•	•	•	•	•	•	•
VID	28/2605	•	•	•	•		•	•	•
VIRTO	15/2416, 15/2417		•	•	•	•	•	•	•